

NOME DO PRODUTO

Aparador Knot Filler

CÓDIGO:

907048

## FICHA TÉCNICA

O Aparador Knot Filler remove o excesso de material após reparos em madeira. Possui cabo de freixo, lâmina afiada de aço e design ergonômico para facilitar o corte. Seu formato também favorece o acabamento de bordas e cantos.

### ESPECIFICAÇÕES

#### APARADOR KNOT FILLER

**Material do cabo:** madeira de freixo

**Material da lâmina:** aço

**Dimensões:** 93 x 49 x 49 mm

**Design:** ergonômico

**Aplicação:** reparos em madeira e fôrmas

**Disponibilidade:** também integra os kits Wood Repair PRO e Wood Repair Battery



### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Remove com facilidade o excesso de Knot Filler após o resfriamento.
- Cabo de freixo e design ergonômico para maior controle durante o corte.
- Lâmina de aço afiada para remoção precisa do material excedente.
- Formato adequado para superfícies planas, bordas e cantos.

### APLICAÇÕES

Indicado para remover o excesso de Knot Filler em reparos de nós, rachaduras, fendas e outros danos em madeira e fôrmas, incluindo superfícies planas, bordas e cantos.

**NOME DO PRODUTO**

Aparador Knot Filler

**CÓDIGO:**

907048

**MODO DE USO**

1. Aguarde o resfriamento completo do Knot Filler antes do corte.
2. Posicione o aparador sobre a madeira, junto à área reparada.
3. Mantenha a mão de apoio atrás da região do reparo e fora da trajetória da lâmina.
4. Incline levemente a ferramenta e, se possível, remova o excesso em um único movimento.
5. Utilize movimentos circulares suaves quando for necessário maior ajuste.
6. Em bordas e cantos, acompanhe o formato da peça durante o corte.

**CUIDADOS E SEGURANÇA**

- Mantenha as mãos e outras partes do corpo fora da trajetória da lâmina durante o corte.
- Realize o movimento de corte no sentido oposto ao corpo e mantenha a mão de apoio atrás da área reparada.
- Não utilize a ferramenta com a lâmina danificada ou o cabo solto.

**RECOMENDAÇÃO DE USO**

Para obter um corte uniforme, utilize um movimento contínuo sempre que possível. Caso o desempenho diminua, afie cuidadosamente a lâmina com uma lixa de grão fino.

**ARMAZENAMENTO**

Após o uso, limpe e seque a ferramenta. Armazene-a protegida da umidade e com a lâmina resguardada para evitar danos ao fio de corte.