

NOME DO PRODUTO

Pistola WR540 Knot Filler

CÓDIGO:

907052

FICHA TÉCNICA

A pistola WR540 Knot Filler é uma ferramenta profissional sem fio, alimentada por bateria, para aplicação de bastões termofusíveis em reparos de nós, rachaduras, cantos e outros danos em madeira. Seu design leve e ergonômico oferece mobilidade e controle durante a aplicação.

ESPECIFICAÇÕES

PISTOLA APLICADORA WR540

Tipo: pistola profissional sem fio para aplicação de Knot Filler

Compatibilidade: bastões Knot Filler de Ø12 mm

Dimensões e peso: 280 x 226 x 72 mm; 595 g

Alimentação e potência: bateria de 18 V e 2,0 Ah; 200 W

Controle de temperatura: ajustável de 100 °C a 210 °C

Tempo de aquecimento: aproximadamente 5 minutos

Autonomia: varia conforme o tamanho e a capacidade da bateria utilizada

Bico: isolado, intercambiável e substituível

Adaptadores compatíveis: DeWalt, Makita, Milwaukee e Bosch



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Operação sem fio para maior mobilidade e liberdade durante os reparos.
- Temperatura ajustável de 100 °C a 210 °C para diferentes bastões e tipos de reparo.
- Desligamento automático, luz de prontidão e aviso de bateria fraca para maior controle.
- Design leve e ergonômico, com gatilho confortável, empunhadura antiderrapante e bico intercambiável.

APLICAÇÕES

Indicada para preencher nós, rachaduras, cantos e pequenos danos em peças e superfícies de madeira, inclusive em locais onde a ausência de cabos facilita o trabalho.

NOME DO PRODUTO

Pistola WR540 Knot Filler

CÓDIGO:

907052

MODO DE USO

1. Insira um bastão Knot Filler de Ø12 mm na pistola WR540.
2. Ligue o equipamento pelo botão liga/desliga.
3. Ajuste a temperatura entre 100 °C e 210 °C conforme a embalagem do bastão.
4. Aguarde aproximadamente 5 minutos; a luz verde indicará quando a pistola estiver pronta.
5. Aplique o Knot Filler diretamente sobre a área a ser reparada.
6. Recarregue ou substitua a bateria quando o indicador de bateria fraca acender.

CUIDADOS E SEGURANÇA

- Não retire o bastão puxando-o pela parte traseira da pistola, pois isso pode danificar a câmara interna.
- Enquanto estiver quente, não apoie a pistola lateralmente nem a mantenha com o bico apontado para cima.
- Aguarde o resfriamento completo antes de manusear o bico, realizar a limpeza ou guardar o equipamento.
- Use somente baterias e adaptadores compatíveis e siga as orientações dos fabricantes.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Utilize bateria de 18 V e adaptador compatível. Ajuste a temperatura conforme o bastão e as orientações da embalagem.

ARMAZENAMENTO

Após o resfriamento completo, desligue e guarde a pistola em local seco, protegido de umidade, poeira, calor e impactos. Armazene a bateria conforme as orientações do fabricante.