

NOME DO PRODUTO

Pistola Arply A202P

CÓDIGO:

901571

MARCA:



FICHA TÉCNICA

A A202P combina a usabilidade do modelo A102P com a versatilidade de aplicação para primer, laca e verniz. Esse modelo também pode ser utilizado com tanque e bomba de baixa pressão.

ESPECIFICAÇÕES

Atomização tipo: HVLP

Bico: 1.2mm ou 1.8mm

Leque: 200 - 300mm

Pressão de trabalho: 1.8 bar (26 psi)

Consumo de ar: 270 l/min

Entrada de ar: 1/4" NPT

Peso da pistola: 446g

Material do corpo: Alumínio

Material da capa de ar: Liga especial bronze

Material do bico e agulha: Aço inox de alta grade

Embalagem:

Pistola A202P, kit de ferramentas e manual de uso.



Ideal para:

Tinta, primer, verniz e cola de baixa densidade

NOME DO PRODUTO

Pistola Arply A202P

CÓDIGO:

901571

MARCA:



Peças de reposição e assistência técnica:

Disponível para compra diretamente com o Grupo ArpiAspersul. Consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 06 meses contra defeito de fabricação.



Cuidados:

Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.

NOME DO PRODUTO

Pistola Arply A202P

CÓDIGO:

901571

MARCA:



VISTA EXPLODIDA

#	Description	Qty	#	Description	Qty	#	Description	Qty	#	Description	Qty
1	Gun body	1	12	Air/pattern adjusting valve housing	2	23	Air valve shaft seal	4	34	Needle packing	1
2	Air baffle	1	13	Air/pattern adjusting knob	2	24	Air valve shaft seal housing	2	35	Needle packing gasket	3
3	Fluid nozzle	1	14	1/4" air inlet	1	25	Washer	2	36	Packing screw	1
4	Lock ring seal	1	15	Trigger	1	26	Air valve rod	1	37	Plug screw	1
5	Air cap	1	16	Trigger pivot	1	27	Air valve spring	1	38	Lid screw	1
6	Air cap seal	1	17	Circlip 3	2	28	Needle adjusting guide	1	39	Fluid Inlet	1
7	Lock ring	1	18	Air valve shaft sleeve	1	29	Fluid needle	1	Accessories		
8	Snap ring	1	19	Air valve shaft	1	30	Needle seat	1			
9	Air adjusting valve rod	1	20	Air valve front seal	1	31	Needle spring	1	40	Spanner	1
10	Circlip 5	2	21	Air valve housing	1	32	Needle/fluid adjusting knob	1	41	Brush A	1
11	Air/pattern adjusting valve seal	2	22	Air valve seal	1	33	Pattern adjusting valve rod	1	42	Plug	1

