

NOME DO PRODUTO

Bocais Originais Knot Filler

CÓDIGO:

907050

FICHA TÉCNICA

Os bocais originais Knot Filler são acessórios de reposição para as pistolas aplicadoras BCD 360 e BCD 180. Disponíveis nos diâmetros de 1,5 mm e 3 mm, permitem adequar a saída do material às características do reparo.

ESPECIFICAÇÕES

BOCAIS ORIGINAIS KNOT FILLER

Tipo: bocais intercambiáveis para pistolas aplicadoras Knot Filler

Diâmetros disponíveis: 1,5 mm, com ponta curta, e 3 mm, com ponta longa

Compatibilidade: pistolas Knot Filler BCD 360 e BCD 180

Manutenção: podem ser limpos com o óleo de limpeza BCD Cleaning Oil

Disponibilidade: os dois modelos também integram o Wood Repair PRO Kit



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Dois diâmetros para adequar a saída do Knot Filler às características do reparo.
- Compatibilidade direta com as pistolas profissionais BCD 360 e BCD 180.
- Substituição simples para facilitar a manutenção e reduzir o tempo de parada.
- Possibilidade de limpeza com BCD Cleaning Oil para conservação do componente.

APLICAÇÕES

Indicados para substituir os bocais das pistolas BCD 360 e BCD 180 em reparos de nós, rachaduras, fendas e pequenos danos em madeira com Knot Filler.

NOME DO PRODUTO

Bocais Originais Knot Filler

CÓDIGO:

907050

MODO DE USO

1. Escolha o bocal de 1,5 mm ou 3 mm conforme a aplicação desejada.
2. Com a pistola desligada e resfriada, remova o bocal instalado.
3. Rosqueie o novo bocal até que fique firmemente encaixado.
4. Antes de ligar a pistola, confirme se o componente está corretamente apertado.
5. Quando necessário, limpe o bocal removido com BCD Cleaning Oil, seguindo as orientações de uso do produto.

CUIDADOS E SEGURANÇA

- Faça a substituição somente com a pistola desligada, desconectada da energia e completamente resfriada.
- Certifique-se de que o bocal esteja firmemente apertado antes de aquecer e utilizar o equipamento.
- Evite tocar no bocal durante ou logo após a operação, pois o componente pode atingir temperaturas elevadas.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Selecione o diâmetro conforme o tamanho do reparo e a precisão necessária. Verifique o aperto antes de cada uso para evitar aplicação irregular.

ARMAZENAMENTO

Após a limpeza e o resfriamento, mantenha os bocais em local seco e protegido de umidade, sujeira e impactos, preservando as pontas e as roscas.