

NOME DO PRODUTO

Pistola BCD 360 Knot Filler

CÓDIGO:

907051

FICHA TÉCNICA

A pistola BCD 360 Knot Filler é um equipamento profissional e robusto para aplicação de bastões termofusíveis em reparos de madeira. Indicada para uso industrial e trabalhos frequentes, permite preencher nós, veios, rachaduras, bordas e cantos com temperatura ajustável.

ESPECIFICAÇÕES

PISTOLA APLICADORA BCD 360

Tipo: pistola profissional para aplicação de Knot Filler

Compatibilidade: bastões Knot Filler de Ø12 mm

Controle de temperatura: termostato externo ajustável de 140 °C a 230 °C

Tempo de aquecimento: aproximadamente 3 minutos

Potência: 300 W

Peso: 600 g

Bicos: intercambiáveis, disponíveis nos diâmetros de 1,5 mm e 3 mm

Embalagem: maleta plástica com bico adicional e manual



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Construção profissional e robusta para uso industrial e aplicações frequentes.
- Termostato ajustável de 140 °C a 230 °C para adequação ao bastão utilizado.
- Aquecimento em aproximadamente 3 minutos para agilizar o início do trabalho.
- Compatibilidade com bastões de Ø12 mm e bicos intercambiáveis de 1,5 mm e 3 mm.

APLICAÇÕES

Indicada para preencher nós, veios, rachaduras e pequenos danos em superfícies, bordas e cantos de peças de madeira, especialmente em processos profissionais e industriais.

NOME DO PRODUTO

Pistola BCD 360 Knot Filler

CÓDIGO:

907051

MODO DE USO

1. Insira um bastão Knot Filler de Ø12 mm na pistola BCD 360.
2. Ligue o equipamento.
3. Ajuste a temperatura conforme as orientações do rótulo ou da embalagem do bastão Knot Filler.
4. Aguarde aproximadamente 3 minutos para o aquecimento.
5. Quando o material estiver aquecido e pronto para aplicação, deposite o Knot Filler diretamente sobre a área a ser reparada.

CUIDADOS E SEGURANÇA

- Não retire o bastão puxando-o pela parte traseira da pistola, pois isso pode danificar a câmara interna.
- Enquanto estiver quente, não apoie a pistola lateralmente nem a mantenha com o bico apontado para cima.
- Aguarde o resfriamento completo antes de manusear os componentes, realizar a limpeza ou guardar o equipamento.
- Leia a Ficha de Dados de Segurança e as informações do produto antes do uso e siga todas as orientações do fabricante.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Ajuste a temperatura conforme o bastão utilizado e selecione o bico de acordo com o tamanho e a precisão exigidos pelo reparo.

ARMAZENAMENTO

Após o resfriamento completo, guarde a pistola, o bico adicional e o manual na maleta plástica, em local seco e protegido de umidade, poeira, calor e impactos.